



Fig. ZHT13E for laptop dimensions (up to 15"), credit card use



Insurable by arrangement
(value limited by operator)



Fig. ZHT11



Fig. ZHT12 for laptop dimensions
(up to 15")

Model	Outside dimensions	Inside dimensions	SH	Volume	Weight
	h x w x d (mm)	h x w x d (mm)		(l)	(appr. kg)
ZHT11	250 x 350 x 250	224 x 345 x 224	1	17	10
ZHT12	204 x 420 x 370	182 x 416 x 309	-	23	13
ZHT13	230 x 405 x 365	200 x 400 x 300	-	24	15

SH = Shelf

[Hotel safes]

[Type ZHT]

ZHT series hotel safes offer hotel guests reliable protection of their valuables and guarantee easy handling and trouble-free operation. In emergencies the safes can be opened with an unique hotel master code and/or emergency key.

[Product information]

Hinge	DIN right (internal)
Door opening angle	90°
Body	single-wall construction (2,5 mm wall thickness)
Door structure	single-wall construction (5 mm wall thickness)
Locking mechanism	with two bolts (lateral), electronically driven
Anchoring	prepared for floor and rear wall anchoring anchoring bolts and shields are supplied
Colour	inside and outside ivory
Lock	electronic lock with emergency key lock (1 emergency key for every 5 units), programmable user code, delivered with master code, credit card use (only for ZHT13)
Equipment	shelf (at ZHT11)

Electronic In-room Safes Instructions	English	Spanish	French	German	Italian	Japanese
	To Close: 1. Enter your 4 digit code. 2. Hold the door closed and press "s". To Open: 1. Enter your code. IMPORTANT: Before checking out, remember to remove your personal items and leave the door open for the next guest.	Para Cerrar: 1. Introduzca su código de 4 dígitos. 2. Mantenga la puerta cerrada mientras pulsa "s". Para Abrir: 1. Introduzca su código de 4 dígitos. IMPORTANTE: Antes de efectuar la salida, no olvide recoger sus objetos personales y dejar la puerta abierta para el próximo huésped.	Pour fermer: 1. Introduire votre code à 4 chiffres. 2. Maintenir la porte fermée et appuyer sur "s". Pour ouvrir: 1. Introduire votre code. IMPORTANT: Lors de votre départ de l'hôtel, n'oubliez pas de prendre vos effets personnels et de laisser la porte ouverte pour le prochain client.	Schliessen: 1. Geben Sie Ihre 4-stellige Codenummer ein. 2. Bei zugehaltener Tür auf "s" drücken. Öffnen: 1. Geben Sie Ihre Codenummer ein. WICHTIG: Überzeugen Sie sich vor der Abreise davon, Ihre persönlichen Gegenstände herausgenommen zu haben. Lassen Sie die Tür für den nächsten Gast offen.	Per Chiudere: 1. Introdurre un codice di 4 digiti. 2. Mantenere la porta chiusa mentre si preme il pulsante "s". Per Aprire: 1. Introdurre il codice di 4 digiti. IMPORTANTE: Prima di effettuare la uscita, non dimenticare di raccogliere gli oggetti personali e di lasciare la porta aperta per i seguenti ospiti.	閉めるとき ① 4ケタの暗証番号を入力してください。 ② 扉を閉めた状態で「s」ボタンを押します。 開けるとき ① 4ケタの暗証番号を入力し、扉を開けてください。 お願い チェックアウトの際にお客室を次のお客様に引き渡すため、お部屋の貴重品を忘れずに持ち出してください。
	Chinese	Russian	Korean	Arabic		
	关闭: 请输入四位数字密码，然后将门关上并推“s”键。 开启: 输入关门时输入的四位数字密码。 注意: 知离住本店时，请带私人物品取出，及无需将保险箱门关上，以便其他住客使用。	Инструкция: Для закрытия: 1. Вставьте Ваш код с 4 номерами. 2. Держите дверь закрытой пока нажмёте "s". Для открытия: 1. Вставьте Ваш код с 4 номерами. Внимание: Прежде чем выйти не забудьте взять свои личные вещи и оставить дверь открытой для следующего посетителя.	사용방법 -닫을 때 1. 손님의 4자리 코드 번호를 입력하십시오. 2. "s"를 누르면서 문을 닫으십시오. -열 때 1. 손님의 4자리 코드 번호를 입력하십시오. 주의사항: 호텔을 떠나시기 전에 소지품류 잊지 마시고, 다음 손님용 위하여 문을 열어 놓으십시오.	للإغلاق 1. أدخل الأرقام الأربعة الخاصة بك. 2. مع الباب مغلق واضغط على "s". للفتح 1. أدخل رقمك الشخصي. 2. مع الباب مغلق اضغط على "s". ملاحظة: قبل مغادرتك الفندق، لا تنس أخذ الأشياء الشخصية معك وادع الباب مفتوحاً للسكان القادمين.		

A multilingual set of instructions is part of the delivery.